

取扱説明書

保証書

Melitta®

# cremio

HOT & COLD

ミルクフォーマー クレミオ



このたびは、メリタ「クレミオ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。保証書はこの取扱説明書についておりますので、販売店の記入をお受けください。この「取扱説明書」と「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は「保証書」とともに大切に保管してください。



## メリタジャパン株式会社

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-26-10

メリタジャパンカスタマーサービスセンター ☎0120-33-0212

携帯電話・IP電話・公衆電話からおかけになる場合 ☎03-5836-2702

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:30 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)




<http://www.melitta.co.jp>










®=Registered trademark of a company of the Melitta Group













ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

誤った取り扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」に区分してあります。

## 絵表示の内容

	△記号は、「危険・警告・注意」を示します。図中や近くに具体的な内容を示します。
	○記号は、してはいけない「禁止」を示します。図中や近くに具体的な内容を示します。
	●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図中や近くに具体的な内容を示します。

 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容		
	改造しないでください。 感電・火災・けがの原因になります。		濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。 感電やけがをすることがあります。
	修理しないでください。修理技術者以外は分解したり、修理をしないでください。故障や異常があった場合は弊社カスタマーサービスセンターへご連絡ください。		電源コードを傷つけないでください。無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。電源コードが破損し、感電・火災・けがの原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。		器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	器具用プラグをなめないでください。 乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。 感電やけがの原因になります。		表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。 火災・感電の原因となります（コンセントは交流 100Vで定格 15A以上のものを単独で使用してください）。

 <b>注意</b>	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容		
	不安定な場所で使用しないでください。 本体が倒れて湯やミルクでやけどをすることがあります。		お手入れは冷めてから行ってください。 タンク内部でやけどをすることがあります。
	動作中はふたを開けないでください。 ミルクがこぼれてやけどをすることがあります。		お子様だけで使用したり、お子様の手の届くところで使用したりしないでください。
	壁や家具の近くで使用しないでください。 熱や蒸気による変色・変形の原因になります。		動作中に本体を移動させないでください。 ミルクがこぼれてやけどをすることがあります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。		カーペットまたは布製のテーブルクロスの上では使用しないでください。ミルクが飛び散ることがあります。
	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。 感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。		用途以外の使用はおやめください。 思わぬけがや感電・やけどなどの恐れがあります。
	使用時以外はプラグをコンセントから抜いてください。 感電・火災の原因になります。		