



* ボタンがついている方が操作側になります。

裏側は「Poursteady」というロゴがプリントされています。

(単位 : mm)

製品名	改訂年月日	改訂番号
Poursteady, UC10	2019.07.07	Ver. 1.2 YS

【Poursteadyについて】

湯温について

湯温はボイラー側で設定します。Poursteady側では調整することはできません。ボイラーからPoursteadyにお湯が供給されるため、注湯温度はボイラーの設定温度より、おおよそ5℃湯温が下がります。温度低下を最小限にするために、給湯器とPoursteadyをつなぐ経路をなるべく短く設計してください。

レシピ編集、アプリの登録について

ブラウザ上のアプリでユーザー登録、レシピ変更を行います。英語のみの対応です。またレシピ変更にはWi-Fi環境が必要です。オフライン時にレシピの確認はできません。

電源、排水

Poursteadyには100V、給湯器には単相200V電源が必要です。排水口が1つ必要です。排水はPoursteadyからお湯が排出されますので、排水口はPoursteadyから1m以内に配置してください。排水管は内径40mm以上のを推奨します。

設置について

Poursteadyと給湯器を接続するために、設置台に穴が必要です。設置前に $\phi 51$ mmの穴を開けて下さい。穴開けは、宛先にてお願いします。

【仕様】

	Poursteady (3 連)	UC10
総消費電力 (W)	100	2,800
電圧 (V)	100	単相 /200
電流 (A)	1	20
給水	-	1/2B