

取扱説明書

Melitta®

メリタ® ステンレスケトル 1.3L

MJ-0402



IH 100V対応



●IH電磁調理器・ガスコンロOK

この度はメリタ ステンレスケトル1.3Lをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。



メリタジャパン株式会社


本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-26-10

ご使用前に


- 取っ手やフタのつまみの取付けに破損やガタツキ等がないか安全を確認してからご使用ください。
- 本体などに貼ってあるラベルやシールなどを取ってからご使用ください。
- 初めてご使用になる時は、食器用洗剤を付けたスポンジ等で十分に洗い、すすいでから、2～3回お湯を沸かした後にご使用ください。
- ご使用前に必ず「使用上のご注意」、「使用器具についてのご注意」、「お手入れの際のご注意」をお読みください。

⚠️ ご使用上の注意


- 本製品はお湯を沸かす器具です。それ以外の目的のご使用はおやめください。



- 水以外のご使用は変色や腐食の原因になりますのでおやめください。




- 湯沸し中や湯沸し直後は本体が熱くなっていますので火傷の危険があります。とくに幼児の手に触れないようにしてください。



- 取っ手やフタのつまみは熱く、布巾や鍋つかみ等をご使用ください。




- 空焚きや少量で使用しないでください。火災や本体の変形・変色、取っ手やつまみが焦げたり破損、火傷や火災の原因となります。




- ケトルは調理器具の中央部に乗せて安定させてご使用ください。またガスコンロの五徳にのらない場合は、金網を敷いてご使用ください。




●吹きこぼれ防止のため、弱火にし、適容量（7部目）でご使用ください。熱湯の噴出しにより火傷や調理器具の故障の原因となります。



●湯沸し直後に注ぐと熱湯が飛び散る場合があります、火傷の危険がありますのでご注意ください（火を止めて20秒ほど待ってから注ぐようにしてください。）




●湯沸し中も注ぎ口より熱湯が飛び散る場合があります、火傷の危険がありますので顔などを近づけたりしないでください。



●フタを取ったままの状態で使用しないでください。取っ手の部分が湯気により熱くなり火傷の危険があります。




●フタの蒸気穴の向き（位置）を注ぎ口側に合わせてください。傾けてもフタが落ちづらくなります。また、穴の向きを手前や取っ手側に向けしないでください。蒸気による火傷の原因になります。




●取っ手やフタのつまみが破損したりガタツキがある状態では使用しないでください。脱落して危険です。




●取っ手やフタのつまみの破損やガタツキ等に対して応急処置や改造等の手当てをして使用することは危険ですのでおやめください。



●ガスコンロでご使用の場合、炎が底面からはみ出さないように使用してください。炎によって取っ手が焦げて危険です。異臭も発生します。また、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないようにご使用ください。



●ご使用後は「お手入れの際のご注意」をよくお読みください。





使用器具についてのご注意

- 本品は電磁調理器具100Vに対応できます。ただし、器具により一部使用できない場合があります。電磁調理器具をご使用の場合、必ずご使用の電磁調理器具の取扱説明書を確認してください。
- ガスコンロでご使用の場合、炎が底面からはみ出さないように使用してください。炎によって取っ手が焦げて危険です。異臭も発生します。また、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないようにご使用ください。
- ストーブの上では危険ですからご使用しないでください。
- 電子レンジ、オーブンレンジでご使用しないでください。



お手入れの際のご注意

- ご使用後は食器用洗剤をつけたスポンジ等で洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- 白い粉状のものや白い斑点が付着することがありますが、これは水道水中のカルキやマグネシウム・カルシウム等が残留して付着するためのものです。衛生上問題はありません。
- 加熱により金属部が変色してきますが、これはステンレスの表面にできた酸化皮膜によるものです。有害な物質が生成されたものではありません。
- 金属タワシや磨き粉で洗うと傷がつきます。
- 食器洗浄機での洗浄はおやめください。
- 鉄やアルミなどの異種金属の製品と接触したまま放置しないでください。サビ発生の元となります。
- ご使用後は液体を保存しないでください。変色や腐食の原因となります。
- 本体には18-8ステンレスを使用していますが、水質や不純物などにより、サビのような赤い斑点ができることがあります。このような場合は、10%ほどのお酢を加えたお湯を入れ約30分後、やわらかいブラシで内面をきれいに洗い、その後十分にすすいでください。

品質表示

材料の種類 本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) (底の厚さ0.7mm)
取っ手/つまみ:木製
満水容量 1.3 L (適正容量0.96 L)

取扱上の注意

- 空焚きしないでください。
- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- 取っ手又は握り部分が熱くなる場合があります。
- ご使用後は内面を洗ってください。
- 電磁調理器でご使用の際は、お使いの電磁調理器の取扱説明書にそって正しくご使用ください。

メリタジャパン株式会社